

## Zubehör

### Ventileinsatz

#### ASR...N

Typ	DN	$k_{vs}$ [m <sup>3</sup> /h]
ASR0.16N	25	0,16
ASR0.4N	25	0,40
ASR1.0N	25	1,0
ASR2.5N	25	2,5
ASR6.3N	25	6,3

Mit den Korrekturtabellen ab Seite 15 können die Leistungen für verschiedene Kältemittel und Betriebsbedingungen für alle drei Applikationen berechnet werden. Für eine genaue Dimensionierung empfiehlt sich die Selektionssoftware "Refrigeration VASP", erhältlich von ihrer lokalen Siemensvertretung.



Bei Umdimensionierung der Anlage oder grosser Abnutzung im Innern des Ventils kann mit dem austauschbaren Einsatz ASR...N das Ventil komplett erneuert werden.

Dem Ventileinsatz liegt die Montageanleitung 74 319 0486 0 bei.